

**Частотный план
сети кабельного телевидения
(аналоговое телевидение)**

Номер кнопки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Частота (МГц):	111,25	119,25	143,25	159,25	175,25	183,25	199,25	207,25	215,25	223,25
Название канала:	1	Россия 1	Матч ТВ	НТВ	Петербург 5 канал	Россия К	Россия 24	Карусель	ОТР	ТВЦ

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
231,25	239,25	247,25	255,25	263,25	271,25	279,25	287,25	295,25	303,25	311,25	319,25	327,25	335,25	343,25
REN TV	Спас	СТС	Домашний	ТВ-3	Пятница	Звезда	Мир	ТНТ	МУЗ ТВ	Подмосковье 360°	Вместе. РФ, ТВР+	Канал СКТВ	Дисней	Ю

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
351,25	359,25	367,25	375,25	383,25	391,25	399,25	407,25	415,25	423,25	431,25	439,25
Охота и рыбалка	Русский Роман	ТНТ4	Здоровое ТВ	Russian MusicBox	TV XXI	Интер +	Усадьба	History	TLC	Animal Planet	Investigation Discovery

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
447,25	455,25	471,25	479,25	487,25	495,25	511,25	527,25	543,25	559,25	575,25	591,25	607,25
TOPSHOP TV	РБК ТВ	Наука	Че	История	Союз	Discovery Channel	EuroNews	Телекафе	World Fashion	Euro Sport 1	Russia Today	Мульт